

Läggningsinstruktioner: 1-stavs parkett

Att lägga ett trägolv från Nordic Floor är inte särskilt svårt, men det kräver lite förberedelser. Läs därför igenom läggingsinstruktionerna noga och se till att du har allt som behövs tillgängligt. Lycka till!



Att tänka på

Den relativa luftfuktigheten under och efter golvläggningen ska ligga mellan 30 och 60 %. Temperaturen i rummet och materialet ska vara 15-23 °C. Förvara golvet, i sin förpackning, på platsen där det ska läggas i minst två dygn innan läggning, så det acklimatiseras till miljön.

Undergolvet ska vara torrt, plant, rent och solitt. Eventuell heltäckningsmatta tas bort innan läggning. Beroende på vilken typ av undergolv du har kan ångspärr behövas. Hör med din återförsäljare!

Ett levande material

Trä kan ta upp och avge fukt, vilket innebär att det sväller när luftfuktigheten är hög och krymper när luftfuktigheten är låg. På vintern, då luften är torr, drar således trägolvet ihop sig och det blir springor mellan brädorna. Detta kan motverkas med en luftfuktare.

På sommaren sker det omvända, bräderna sväller vilket medför att golvet kan börja knarra. Vid hög relativ fuktighet kan permanenta förändringar uppstå. För att trägolvet ska fungera som tänkt ska den relativa luftfuktigheten alltid ligga mellan 30 och 60 % och rumstemperaturen ska vara mellan 15 och 25 °C.

För att lägga golvet behöver du:

- Hammare
- Slagjärn
- Slagklots
- Distansklotsar, 10 millimeter
- Handsåg eller sticksåg
- Tumstock, penna och kniv

Tio tips för en lyckad läggning

1. Beräkna hur många golvplankor som går åt på bredden. Om den sista raden blir smalare än 30 millimeter, såga även den första brädraden för ett snyggare resultat.
2. Blanda brädor från flera paket och se till att de får en fin färgspridning. Syna brädorna innan läggning och reklamera eventuella felaktigheter.
3. Lägg brädorna i golvets längdriktning.
4. Se till att ha en rörelsefog mellan vägg och golv så det finns plats för trägolvet att svälla om luftfuktigheten stiger.
5. Vid normal läggning ska notsidan, det vill säga den långa underläppen, ligga ut mot rummet.
6. Placera brädorna i rät vinkel vid läggning (20-30°).
7. För att låsningen av kortändsfogarna ska bli korrekt – använd en slagklots.
8. Lägg brädorna i förband och se till att det finns ändskarvar i varje brädrad.
9. Ändskarvarna vid intilliggande rader ska ligga med minst 500 millimeters förskjutning.
10. Kapa slutbrädan i varje rad till rätt längd och börja nästa rad med biten som blev över.

Tio tips för en lyckad läggning

1. Börja med att dammsuga underlaget och jämna ut eventuella ojämnheter.
2. Ojämnheter bör vara max 3 millimeter på en längd av 2 meter.
3. Acklimatisera golvet, i sin förpackning, minst två dygn på montageplatsen innan läggning.
4. När underlaget är torrt, rent och plant, lägg på ett mellanlägg – till exempel Stegdämp på rulle. Lämna cirka 10 millimeter mellan vägg och mellanlägg och cirka 2-3 millimeter mellan intilliggande mellanlägg. För alla typer av betongunderlag ska även en ångspärr på 0,2 millimeter polyetenfolie användas. Lägg ångspärren med minst 200 millimeters överlapp och tejpa ihop skarvarna. Om du använder produkter från andra leverantörer, säkerställ att materialen tillåts att läggas med parkettgolv i flytande system. Bekräftelse ska finnas i produktens monteringsanvisningar, tekniska blad eller liknande.
5. Riktningen på golvet bestäms av rummets dimensioner och ljusinsläppet i rummet. Om ingen av väggarna överstiger 8 meter rekommenderar vi att golvet läggs parallellt med infallande ljus, det vill säga vinkelrätt mot det mest solbelysta fönstret. Om någon vägg överstiger 8 meter eller om utrymmet är smalt, bör golvet läggas längs den längre väggen.
6. Öppna golvpaketen med kniv underifrån, så riskerar du inte att skada brädans ytskikt.
7. Nordic Floors golv består av trä och varje bräda är unik i sitt utseende. Lägg därför fram brädorna innan läggning och planera golvets mönster. Beräkna även hur många golvplankor som går åt på bredden. Om sista raden blir smalare än 30 mm, såga även den första brädraden för ett snyggare resultat.
8. Såga av låsfogen på första radens brädor så att dilatationsfogen (expansionsfogen) mot vägg kan utföras på ett korrekt sätt.
9. Lägg den första brädan och lämna en dilatationsfog på 10 millimeter mot vägg. Använd distansklotsar för att få rätt avstånd.
10. Lägg nästa bräda med kortsidan mot fronten av den första. Använd slagklots och hammare för att koppla samman brädorna.
11. När du nått till sista brädan, kapa den så du får en dilatationsfog på 10 millimeter mot vägg. Lägg den kapade brädan med låsfogen mot föregående bräda och knacka ihop dem med hjälp av ett slagjärn. Första raden är klar!
12. Använd den kapade delen som första bräda i nästa rad. Sätt in den i långsidans not i en vinkel på cirka 20-30°.
13. Använd slagklots och hammare för att få den på plats.
14. Fortsätt lägga brädor tills du når den sista golvraden.
15. Anpassa bredden på den sista raden så du får en dilatationsfog på 10 millimeter mot vägg.
16. Knacka ihop brädan med ett slagjärn.
17. Maskera dilatationsfogar mellan klinker och trägolv samt dörröppning och trägolv med en T-list. Tänk på att alltid ha en dilatationsfog i dörren mellan två separata rum.
18. Montera golvlistor och golvet är klart!